

Medidor de Cloro AQ3070 AQUAfast® Thermo Scientific Orion

NUEVO
Mide cloro libre y total para reportes EPA – ¡y más!


Medidor AQ3070



Kit de Medidor AQ3070

- Métodos con aprobación EPA de cloro libre AC4P71 y cloro total AC4P72 para agua potable y aguas de desecho
- Un medidor programado para mediciones de cloro libre, cloro total, pH, dióxido de cloro y ácido cianúrico
- Capacidad adicional para prueba de pH en líquido, bióxido de carbono y ácido cianúrico – no se necesita comprar medidores por separado para pruebas adicionales
- Las pastillas de bióxido de cloro y ácido cianúrico tienen larga vida en repisa, para que estén listas cuando usted las necesite

Diseñados pensando en el usuario, estos pequeños y resistentes medidores portátiles IP67 tienen una pantalla grande fácil de leer con una interfase de usuario sencilla. El rango expandido de medición para cloro libre y total le da un número real si se encuentra fuera del rango de medición EPA para recuperar su proceso rápidamente. Los resultados son exactos y repetibles. Usted ahorra tiempo en medición al no tener que cubrir y descubrir el vial en cada medición. El estuche de campo mantiene el medidor y sus suplementos de prueba siempre listos para las pruebas.

Especificaciones	Descripción
Pantalla	LCD
Teclas	Encendido, modo, cero, Lectura/Entrada
Requerimiento de muestra	10 ml
Cubierta Escudo de Luz sobre Vial para Medición	No se requiere
Energizado con Apagado automático	4 x AAA, > 3000 pruebas
Aprobaciones reglamentarias	CE, TUV para E.U.A. y Canadá, FCC parte 15
Garantía	2 años
Rango de Operación	0 a 50 °C, 0 a 90% de humedad relativa, no condensable a 30 °C
Rangos de Parámetros de Prueba	
Cloro Libre	0.02 a 4.0 mg/L; Rango EPA US 0.03 a 2.0 mg/L
Cloro Total	0.02 a 4.0 mg/L; Rango EPA US 0.03 a 2.0 mg/L
Bióxido de Cloro	0 a 11.4 mg/L
pH	5.9 a 8.2 pH
Acido Cianúrico	5 a 90 mg/L

Información para Órdenes de Compra

No. Cat.	Descripción	Contenido
AQ3070	Kit de medidor de cloro AQUAfast III	Medidor, 6 viales de muestra, cloro libre AC4P71, cloro total AC4P72, pilas, cepillo limpiador de vial, varilla agitadora apisonador de pastillas, MSDS, guía de usuario y estuche portátil
AC4P71	Cloro libre AC4P71 AQUAfast, paquetes de polvo	100 pruebas
AC4P72	Cloro total AC4P72 AQUAfast, paquetes de polvo	100 pruebas
AC2099	Pastillas de bióxido de Cloro	100 pruebas
AC3001	pH, 2 botellas goteras de 15 ml	60 pruebas
AC2098	Acido cianúrico, pastillas	100 pruebas
AC3V25	Reemplazo de viales de 25 mm, paquete de 3	3 viales
AC3ROD	Reemplazo de varilla agitadora apisonadora de pastillas	1 paquete de 10
AC3CBR	Reemplazo de cepillo limpiador de viales	1 paquete de 10

Visite www.thermo.com/waterapps para ver nuestros métodos y cartas EPA.